

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ С КЛЕЕВЫМ ЛИСТОМ

Insect Killer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для модели **V30E-4X15W shatterproof lamps**



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Электрическая ловушка (инсектицидная лампа) V30-4X15 предназначена для избавления помещений различного назначения от летающих насекомых.

Ультрафиолетовая лампа аппарата привлекает мух и других летающих насекомых, которые, подлетая на ее свет, попадают на клеевой лист, расположенный позади лампы. Клеевой лист легко заменять по мере его заполнения (один лист может служить 4-6 месяцев, но менять его нужно сразу, как только он весь заполнится насекомыми). Хотя аппарат работает как при дневном свете, так и при искусственном, его эффективность снижается при интенсивном освещении. Поэтому рекомендуется устанавливать аппарат там, где влияние других источников света минимально.

Ловушка укомплектована безосколочными (shatterproof) УФ лампами, конструкция и материалы полностью удовлетворяют использовать прибор в соответствии с концепцией НАССР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры	47,6x16x28,8 см
Принцип работы	клеевой лист
Материал	нержавеющая сталь
Флуоресцентная лампа	4 x F15T8/BL
Производительность	8000 часов
Напряжение питания	220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	65 Вт
Эффективная площадь действия	до 300 м ²

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прибор предназначен для использования только ВНУТРИ помещений.
- Не размещайте аппарат прямо у окна.
- В помещениях, где имеются продукты питания, аппарат можно устанавливать в непосредственной близости от места приготовления пищи.
- Аппарат подвешивается выше уровня головы так, чтобы он не мешал работе персонала и движению возможных транспортеров.
- Не стоит размещать аппарат на сквозняке.
- Старайтесь поместить аппарат вблизи тех мест, откуда мухи проникают внутрь помещения, например, рядом с дверью, особенно если она недалеко от мусоросборника.
- Для достижения максимального эффекта аппарат должен работать 24 часа в сутки.
- Подключайте прибор только к электрической розетке с напряжением и частотой, указанными на этикетке или инструкции прибора.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Всегда извлекайте штепсельную вилку из гнезда при ремонте или чистке прибора.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте.
- Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- В случае, если в прибор попала вода, его следует немедленно отключить от сети и тщательно просушить.
- **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АППАРАТ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ.**

РАСПАКОВКА АППАРАТА

Каждый аппарат был внимательно инспектирован и тщательно упакован перед отправкой с завода. Прежде, чем выкинуть упаковку, внимательно ее осмотрите на случай возможного повреждения при транспортировке.

Выньте аппарат из упаковки и обязательно надлежащим образом утилизируйте все упаковочные материалы, чтобы они не нанесли вред окружающей среде.

УСТАНОВКА

Все модели инсектицидных ламп работают от сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В.

Прибор V30-4X15 имеет сетевой шнур длиной 1 метр. Если возникает необходимость удлинения шнура, то это должен сделать специалист. Проверьте, чтобы провода были должным образом защищены.

Прибор V30-4X15 подвешивается к потолку или устанавливается на ровной поверхности.

Устанавливайте прибор на высоте 2 - 2,5 м от пола.

Устанавливайте в местах скопления летающих насекомых.

ЧИСТКА И УХОД:

Помимо смены ламп и стартера, аппарат не требует никакого ухода, - только содержания в чистоте и периодической замене клеевого листа.

1. Обязательно отключайте аппарат из сети перед чисткой.
2. Откройте переднюю решетчатую панель наверх.
3. Выньте заполненный насекомыми клеевой лист и замените на новый.
4. Прибор можно протирать от пыли слегка влажной тряпкой/салфеткой, предварительно отключив от сети.
5. В случае поломки в электрической части, не разбирайте аппарат самостоятельно. Обратитесь к специалисту.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для сохранения эффективности аппарата рекомендуется ежегодная смена ламп (на лампы того же типа!), поскольку их свет, невидимый для человеческого глаза, со временем ослабевает, хотя зрительно свечение лампы не меняется.

Для замены лампы нужно отключить прибор от сети, затем открыть переднюю решетчатую панель наверх.

Чтобы произвести ремонт, заменить лампу или стартеры, рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрическая ловушка – 1 шт.
- Флуоресцентные лампы F15T8/BL – 4 шт.
- Клеевой лист – 2 шт.
- Крепеж для подвешивания – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение электрической инсектицидной лампы V30-4X15 без упаковки завода изготовителя не гарантирует ее сохранности. Повреждения прибора, возникшие в результате перевозки и хранения без заводской упаковки, устраняются потребителем.

УТИЛИЗАЦИЯ

Старые электроприборы и установленные внутри них лампы нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы, а необходимо доставлять в центр вторичной переработки отходов для электрического и электронного оборудования. Информация о соответствующих центрах переработки отходов может быть представлена местными органами власти.



Дата изготовления: февраль 2025 г.

Сделано в Гонконге.

Изготовитель: YX ELECTRICALS HONGKONG CO., LTD.

FLAT C, 23/F, LUCKY PLAZA, 315-321 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HK