

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ
НАСЕКОМЫХ

Insect killer

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Для модели JA220D-2X20W shatterproof lamps



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ: Электрическая инсектицидная ловушка JA220D-2X20W предназначена для уничтожения летающих насекомых в помещениях с повышенными санитарными требованиями: на кухнях, в пищеблоках, производственных зонах, на складах, в супермаркетах и других объектах общественного питания и хранения продуктов.

Прибор оборудован ультрафиолетовыми лампами, излучение которых привлекает насекомых. При приближении к источнику света насекомые попадают на внутреннюю высоковольтную решётку, где уничтожаются электрическим разрядом. Погибшие насекомые собираются в съёмном поддоне, который легко очищается. Хотя прибор работает как при естественном, так и при искусственном освещении, максимальная эффективность достигается при установке в местах с минимальным уровнем внешнего света.

Модель комплектуется безосколочными (shatterproof) УФ-лампами и надёжным магнитным трансформатором, который обеспечивает более высокую эффективность работы и увеличенный срок службы по сравнению с электронными аналогами. Конструкция и материалы прибора соответствуют требованиям концепции НАССР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Габариты: 66 × 10,3 × 31,8 см
 - Принцип действия: УФ-излучение + электрическая решётка
 - Напряжение на решётке: 2200–2500 В
 - Материал корпуса: нержавеющая сталь
 - Тип ламп: 2 × F20W T8/BL (shatterproof)
 - Срок службы ламп: до 8000 часов
 - Питание: 220–240 В, 50 Гц
 - Потребляемая мощность: 48 Вт
 - Эффективная площадь воздействия: до 300 м²
 - Гарантия: 1 год
-

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрическая ловушка — 1 шт.
 - Ультрафиолетовые лампы F20W T8/BL — 2 шт.
 - Крепёж (цепочки) — 1 комплект
 - Съёмный поддон — 1 шт.
 - Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
-

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прибор предназначен для использования только внутри помещений.
 - Не размещайте прибор рядом с окнами, на сквозняках и в местах с интенсивным освещением.
 - Устанавливайте устройство вблизи точек возможного проникновения насекомых (двери, загрузочные зоны, мусорные контейнеры и т.п.).
 - В пищевых зонах допустима установка прибора вблизи зон приготовления пищи, но не непосредственно над ними.
 - Монтаж следует производить на высоте 2–2,5 м от пола, вне зоны работы персонала.
 - Для подвеса используйте оба крепления. В помещениях с повышенной влажностью применяйте только цепи со сваренными звеньями.
 - Подключайте устройство только к розеткам, соответствующим параметрам, указанным на корпусе прибора.
 - Для максимальной эффективности рекомендуется круглосуточная работа.
-

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не используйте прибор в помещениях с горючими газами или взрывоопасными веществами.
 - Перед чисткой или техническим обслуживанием обязательно отключайте прибор от электросети.
 - Размещайте устройство вне досягаемости детей. Использование детьми возможно только под контролем взрослых.
 - Не допускайте попадания воды внутрь корпуса. В случае намокания отключите прибор от сети и тщательно высушите.
 - Не используйте прибор на открытом воздухе.
 - **ВНИМАНИЕ:** после отключения прибора на решётке может сохраняться остаточное напряжение. Разрядите его металлическим предметом с изолированной ручкой.
-

УСТАНОВКА: Прибор подключается к сети 220–240 В, 50 Гц. Длина сетевого шнура составляет 1 м. При необходимости удлинения следует использовать только сертифицированные удлинители и поручать это квалифицированным специалистам.

Ловушка может быть установлена на ровной горизонтальной поверхности либо подвешена к потолку. Монтаж должен быть надёжным, особенно в местах с вибрацией или повышенной влажностью.

РАСПАКОВКА: Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии повреждений, возникших при транспортировке. Упаковочные материалы подлежат утилизации в соответствии с действующими экологическими нормами.

ЗАМЕНА ЛАМП И СТАРТЕРА: Интенсивность УФ-излучения со временем снижается, несмотря на визуальную работоспособность ламп. Рекомендуется производить замену ламп не реже одного раза в год.

Порядок замены:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Снимите поддон.
3. Ослабьте винты и аккуратно снимите защитную крышку.
4. Поверните каждую лампу примерно на 90° и извлеките.

5. Стартеры поворачиваются на 45°.
 6. Установите новые лампы и стартеры в обратной последовательности.
 7. Используйте только рекомендованные типы ламп (бактерицидные лампы запрещены).
 8. При замене рекомендуется обращаться к специалисту.
-

ЧИСТКА И УХОД:

- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
 - Удаляйте насекомых из поддона и очищайте его по мере необходимости.
 - Защитную решётку и корпус очищайте сухой или слегка влажной тканью либо щёткой.
 - При обнаружении неисправностей не пытайтесь разобрать прибор самостоятельно — обратитесь в сервис.
-

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Храните и транспортируйте устройство только в оригинальной заводской упаковке. Повреждения, возникшие при нарушении условий транспортировки или хранения, устраняются за счёт потребителя.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте прибор и установленные в нём лампы с бытовыми отходами. Сдавайте их в специализированные пункты утилизации электронного оборудования согласно действующим нормам.

