

# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА «GLEECON» ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для модели GC2-40 LED пульт



### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Электрическая ловушка (инсектицидная лампа) «GLEECON» GC2-40L предназначена для уничтожения летающих насекомых в таких местах как: кухни, пищеблоки, пищевые производства, склады, супермаркеты и т.п.

Инновационная UV-A LED лампа аппарата привлекает мух и других летающих насекомых и убивает их электрическим разрядом отлавливающей сетки. Погибшие насекомые попадают на поддон, откуда их легко удалить. Лампой можно пользоваться и без поддона. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого удобновключать и выключать прибор на расстоянии. Хотя аппарат работает и при дневном свете, и при искусственном, его эффективность снижается при интенсивном освещении. Поэтому лучше устанавливать аппарат там, где влияние других источников света минимально.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размеры	696x100x265 мм
Принцип работы	электрический разряд
Напряжение на сетке	2500 Вольт
Мощность	18 Вт
Материал корпуса	алюминий, огнеупорный пластик
Светодиодная лампа	2 x L20T8
Производительность ламп	20000 часов
Напряжение питания	220-240 В, 50/60Гц
Эффективная площадь действия	до 300 м <sup>2</sup>
Гарантийный срок	3 года

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прибор предназначен для использования только ВНУТРИ помещений.
- Не размещайте аппарат прямо у окна.
- В помещениях, где имеются продукты питания, аппарат можно устанавливать в непосредственной близости от места приготовления пищи, но не прямо над ним.
- Аппарат устанавливается выше уровня головы так, чтобы он не мешал движению возможных транспортеров.
- Не стоит размещать аппарат на сквозняке.
- Старайтесь поместить аппарат вблизи тех мест, откуда мухи попадают внутрь, например, рядом с дверью, особенно если она недалеко от мусоросборника.
- Для достижения максимального эффекта аппарат должен работать 24 часа в сутки.
- Подключайте прибор только к электрической розетке с напряжением и частотой, указанными на этикетке или инструкции прибора.

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Нельзя устанавливать аппарат там, где находятся легковоспламеняющиеся газы или взрывчатые вещества.
- Всегда извлекайте штепсельную вилку из гнезда при ремонте или чистке прибора.
- Устанавливайте прибор в недоступном для детей месте.
- Дети могут пользоваться прибором только под присмотром взрослых.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- В случае, если в прибор попала вода, его следует немедленно отключить от сети и тщательно просушить.
- **НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АППАРАТ СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ.**
- Внимание! После отключения аппарата от сети на решетке остаётся напряжение. Во избежание удара током его нужно снять металлическим предметом с изолированной ручкой.

### РАСПАКОВКА АППАРАТА

Каждый аппарат был внимательно инспектирован и тщательно упакован перед отправкой с завода. Прежде, чем выкинуть упаковку, внимательно ее осмотрите на случай возможного повреждения при транспортировке.

Выньте аппарат из упаковки и обязательно надлежащим образом утилизируйте все упаковочные материалы, чтобы они не нанесли вред окружающей среде.

### УСТАНОВКА

Все модели инсектицидных ламп работают от сети переменного тока 50 Гц и напряжением 220 В.

Прибор GC2-40L имеет сетевой шнур длиной около 1,80 метра. Если возникает необходимость удлинения шнура, то это должен сделать специалист. Проверьте, чтобы провода были должным образом защищены.

Прибор GC2-40L подвешивается к потолку или устанавливается на ровной поверхности. По соображениям безопасности следует использовать для крепления обе подвесные цепочки. В сырых помещениях следует пользоваться только цепями со сваренными звеньями.

Устанавливайте прибор на высоте 2 - 2,5 м от пола.

Устанавливайте в местах скопления летающих насекомых.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Электрическая ловушка – 1 шт.
- Светодиодные лампы L20T8/BL368RoHS - 2 шт.
- Крепеж (цепочка) – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.

### ЗАМЕНА ЛАМПЫ ИЛИ СТАРТЕРА

Насекомые привлекаются в аппарат ультрафиолетовым светом. Этот свет, невидимый для человеческого глаза, со временем ослабевает, хотя на глаз лампа не меняется. Для сохранения эффективности аппарата рекомендуется ежегодная смена ламп.

Для замены ламп или стартера следует:

1. Отключить аппарат от сети.
2. Вынуть поддон для насекомых.
3. Ослабить винты на корпусе крышки над решеткой и аккуратно снять ее.
4. Взять по очереди каждую лампу в отдельности и поворачивая ее в обоих направлениях примерно на 90°, вынуть ее на себя (стартер следует вращать примерно на 45°).
5. Чтобы вставить новые лампы, повторите вышеописанную процедуру в обратном порядке.
6. Следует использовать лампы только того же типа. Например, нельзя пользоваться бактерицидными лампами, так как они имеют другую световую волну, обжигающую глаза и кожу. Для выбора нужной лампы проверьте тип, указанный на каждой модели аппарата.
7. Рекомендуется доверить замену ламп специалисту.

### ЧИСТКА И УХОД:

Помимо смены ламп, аппарат не требует никакого ухода, - только содержания в чистоте.

- Обязательно отключайте аппарат из сети перед чисткой.
- После этого удалите насекомых из поддона, сняв его.
- Почистите сетку, вынув ее предварительно из аппарата, обычной щеткой или, если сетка очень загрязнена, влажной матерчатой салфеткой. Если случится какая-то поломка в электрической части, не разбирайте аппарат самостоятельно. Доверяйте ремонт только специалисту.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение электрической инсектицидной лампы GC2-40L без упаковки завода изготовителя не гарантирует ее сохранности. Повреждения прибора, возникшие в результате перевозки и хранения без заводской упаковки, устраняются потребителем.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Старые электроприборы и установленные внутри них лампы нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы, а необходимо доставлять в центр вторичной переработки отходов для электрического и электронного оборудования. Информация о соответствующих центрах переработки отходов может быть представлена местными органами власти.

